

## موارد پیش نیاز نصب دورکن سه فاز

- ◀ ضمن تشکر از خرید شما، پیش نیاز نصب دستگاه خریداری شده تقدیم حضورتان می گردد.
- ۱- تهیه و نصب تابلو برق مجهز به کنترل فاز و مینیاتوری ۲۵ آمپر و کنتاکتور ۲۵ آمپر (D18) و کلید استارت و استوپ.
  - ۲- تهیه کابل ۴ × ۲/۵ به اندازه فاصله تابلو برق تا دستگاه.
  - ۳- تهیه و نصب دستگاه مکنده بطور آماده به کار با لوله خرطومی به اندازه فاصله دستگاه مکنده تا دستگاه دورکن.
  - ۴- تهیه چند ورق سالم MDF جهت تست دستگاه (سایز کوچک و بزرگ به اندازه طول ریل دستگاه).
  - ۵- خارج کردن دستگاه از پالت و قراردادن آن در محل نصب (قسمت چوبی یا فلزی کف باید کاملاً از دستگاه جدا شود).
  - ۶- حضور فردی که می خواهد با دستگاه کار کند.
  - ۷- دقت شود که محل نصب دستگاه مرطوب نبوده و فاصله کافی با دیوار و دستگاههای دیگر داشته باشد.
  - ۸- اگر مدل دستگاه شما با کد MJ11 (بالا و پائین تیغه ها بصورت برقی) شروع می شود، لطفاً تیغه اره اصلی ۳۰ سانتیمتر با شفت ۳۰ میلیمتر و تیغه اره خط زن ۱۲ سانتیمتر با شفت ۲۰ میلیمتر تهیه فرمائید.

### نکته بسیار مهم

- ✓ هزینه رفت و آمد کارشناس فنی برای نصب و بازدیدهای بعدی بر عهده خریدار می باشد.
- ✓ دستگاه را در هنگام تحویل حتماً به لحاظ اینکه در حمل ضربه و له شدگی نداشته باشد چک و بعد تحویل گرفته شود. در صورت هرگونه ابهام در خصوص آماده سازی فرم با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمائید.
- ✓ در دوره گارانتی دستگاه (۱۲ماه) تشخیص گارانتی بودن یا نبودن قطعات تعویضی بر عهده کارشناسان فنی شرکت می باشد.
- ✓ مشتری گرامی خواهشمند است پس از آماده نمودن موارد یاد شده، برای نصب دستگاه خود با دفتر مرکزی پایون (واحد خدمات پس از فروش ۷۳۰۷۸-۰۲۱) تماس حاصل فرمائید و هماهنگی های لازم را به عمل آورید. قبلاً از همکاری جنابعالی سپاسگزاریم.

## **واحد خدمات پس از فروش پایون**

تلفن : ۷۳۰۷۸ - ۰۲۱

Tel: +98 21-73078  
www.payon.ir