

فرم پیش نیاز نصب میز فرز MX5112

- ◀ ضمن تشکر از خرید شما، پیش نیاز نصب دستگاه خریداری شده تقدیم حضورتان می گردد.
- ۱- تهیه و نصب تابلو برق مجهز به کنترل ولتاژ و مینیاتوری ۲۵ آمپر و کنتاکتور ۲۵ آمپر (D18) و کلید استارت و استوپ.
 - ۲- خارج کردن دستگاه از پالت و قرارداد آن در محل نصب (قسمت چوبی یا فلزی کف باید کاملاً از دستگاه جدا شود).
 - ۳- حضور فردی که می خواهد با دستگاه کار کند.
 - ۴- دقت شود که محل دستگاه مرطوب نبوده و فاصله کافی با دیوار و دستگاههای دیگر داشته باشد.
 - ۵- در صورت عدم آشنایی و توانایی به نصب دستگاه، توسط تکنسین نصب و راه اندازی می شود.
 - ۶- تهیه CD آموزشی تعویض کلت دستگاه از نماینده یا دفتر مرکزی .

نکته بسیار مهم

- ✓ هزینه رفت و آمد کارشناس فنی برای نصب و بازدیدهای بعدی بر عهده خریدار می باشد.
- ✓ دستگاه را در هنگام تحویل حتماً به لحاظ اینکه در حمل ضربه و له شدگی نداشته باشد چک و بعد تحویل گرفته شود. در صورت هرگونه ابهام در خصوص آماده سازی فرم با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمائید.
- ✓ در دوره گارانتی دستگاه (۱۲ ماه) تشخیص گارانتی بودن یا نبودن قطعات تعویضی بر عهده کارشناسان فنی شرکت می باشد.
- ✓ مشتری گرامی خواهشمند است پس از آماده نمودن موارد یاد شده، برای نصب دستگاه خود با دفتر مرکزی پایون (واحد خدمات پس از فروش ۰۲۱-۷۳۰۷۸) تماس حاصل فرمائید و هماهنگی های لازم را به عمل آورید. قبلاً از همکاری جنابعالی سپاسگزاریم.

واحد خدمات پس از فروش پایون

تلفن : ۷۳۰۷۸ - ۰۲۱

Tel: +98 21-73078

www.payon.ir